

3

- Mount the buffertube screw at position 2.
- Montieren Sie die Buffertubeschraube an Position 2.



4

Install the buttpad (3) by sliding it into the CQR Gen.2 and secure it with the screws at position 4. Connect the CQR Gen.2 to your pistol grip by mounting the screws on position 5.

Montieren Sie die Schulteraufgabe indem Sie diese von hinten in den Schaft schieben und mit den Schrauben an Position 4 sichern. Verbinden Sie den CQR mit dem Pistolengriff durch Montage der Schrauben an Position 5.



AR15

CQR GEN.2 **BEDIENUNGSANLEITUNG** CQR GEN.2

MANUAL



Read this instruction manual before use and/or installation of your CQR
Use your weapon only if you fully understood this manual
Read all references and safety about the handling and operation of your weapon system. Improper observance can cause danger to your body and life
Do not come in contact with the weapon system if you have consumed alcohol, drugs or any type of medicine that may cause impairment
Before using, while having problems, while cleaning, disassembly or assembly, follow these instructions

Ensure the magazine well is empty
Keep the barrel free of foreign objects
Verify the weapon is unloaded the weapon is "clear"

When receiving a weapon from or giving a weapon too someone, ensure the weapon is "clear" and the bolt is "locked to the rear"
When loading/unloading or handling a weapon system never put your finger on the trigger
Never take the CQR stock apart more than described in this manual
Always wear safety glasses/goggles while shooting. Your eyes are in danger of becoming injured from excess debris and ammunition casings
Always wear hearing protection. The nature of your weapon is powerful and loud. Your ears are in danger of damage
Make sure that all persons near you have proper safety equipment (hearing and eye protection) before engaging a target
Only use the proper ammunition for your weapon system. Also ensure that you use only high quality and the proper caliber
Make sure that your hands, all other body parts and anything else in the near from you in not in the way while shooting. This may cause damage, injury or death
Store your weapon separate from ammunition

Hera GmbH has no liability for occurrences, which are due to not following the instructions in this manual, incorrect handling, carelessness, improper treatment, part exchanges or other changes of the CQR
All work, especially warranty and guarantee services of the product must be carried out by a professional. Hera GmbH carries no liability or warranty for work that was not done by an expert
This CQR is for use with Mil-Spec lower receivers and buffertubes. Prior to use, the user MUST ensure that the CQR is fits the appropriate weapon system. Violation of this is not in the responsibility of Hera GmbH
If you have questions about which Receivers and firearms can be used, please contact your dealer, Hera GmbH or the original manufacturer of your firearm

Lesen Sie diese Anweisung vor Gebrauch des CQR sorgfältig durch. Benutzen Sie das CQR sowie Ihre Waffe erst dann, wenn Sie die Bedienungsanleitung verstanden haben
Beachten Sie alle Hinweise zur Handhabung und Bedienung. Nichtbeachtung kann Gefahr für Leib und Leben verursachen
Unterlassen Sie den Umgang mit der Waffe, sofern Sie zuvor Alkohol, Drogen oder Medikamente zu sich genommen haben
Vor Benutzung, bei Störungen und vor dem Reinigen sowie vor De- und Wiedermontage Ihres CQR ist zu prüfen ob

Ihre Waffe entladen und das Patronenlager frei ist
das Rohr frei ist von Fremdkörpern und
das Magazin leer, bzw. entnommen ist

Bei der Übergabe oder der Übernahme muss Ihre Waffe immer entladen und der Verschluss geöffnet sein
Ihre Waffe ist grundsätzlich so zu behandeln, als sei es geladen und feuerbereit
Zielen Sie beim Manövrieren oder Üben niemals auf Personen
Betätigen Sie beim Laden und Entladen sowie bei sonstigen Handhaben niemals den Abzug. Der Abzugsfinger ist grundsätzlich am Abzugsbügel außen anzulegen
Der Abzug darf nur betätigt werden, wenn Ihre Waffe zum Ziel zeigt
Zerlegen Sie Ihre Waffe bzw. Ihr CQR nur soweit, wie in dieser Anleitung beschrieben
Tragen Sie beim Schießen immer eine Schutzbrille. Beim Schießen sind Ihre Augen durch Splitter oder von Wänden zurückprallende Patronenhülsen gefährdet
Tragen Sie beim Schießen immer einen Gehörschutz
Achten Sie darauf das auch umstehende Personen einen Gehörschutz tragen
Verwenden Sie nur fachgerecht laborierte und unbeschädigte Patronen mit dem richtigen Kaliber
Vorsicht! Halten Sie beim Schießen immer den Mündungsbereich frei
Verwahren Sie Ihre Waffe getrennt von der Munition
Hera GmbH übernimmt keine Haftung für Vorfälle, die auf Nichtbeachtung dieser Anleitung, falsche Handhabung, Fahrlässigkeit, unsachgemäße Behandlung, unbefugten Teileaustausch oder sonstige Eingriffe in die Waffe oder des CQR zurückzuführen sind
Alle Arbeiten, insbesondere Aus- und Einbau des Schaftes (CQR) müssen von einer sachkundigen Person durchgeführt werden. Hera GmbH übernimmt keine Haftung für Umbauarbeiten die durch nicht sachkundige Personen durchgeführt wurden
Nutzen Sie das CQR nur in der von Hera GmbH dafür vorgesehenen Waffen / AR15 Mil-Spec Receiver und Buffertube
Benutzen Sie das CQR nicht bei Beschädigungen
Alle originalen Bedienungsanleitungen, Warnhinweise, Gebrauchsanweisungen Ihrer Handfeuerwaffe behalten weiterhin Gültigkeit. Diese Bedienungsanleitung bzw. Warnhinweise ersetzen nicht bereits vorhandene Warnhinweise Ihrer Handfeuerwaffe sondern ergänzen diese

Uninstall the original stock and pistol grip from your AR15. Make sure you are using a rifle length A2 buffertube. Install the CQR Gen.2 pistolgrip by using your original grip screw and washer.

Demontieren Sie den originalen Schaft Ihres AR15 sowie den Pistolengriff und vergewissern Sie sich das Sie eine Rifle (A2) Buffertube nutzen. Installieren Sie den CQR Gen.2 Pistolengriff mit der originalen Schraube.



- to install pistol grip remove cover (1) first.
- Entfernen Sie zur Montage das Cover (1) des Pistolengriffes.

2
- Mount the CQR Gen.2 by sliding it over the Buffertube.
- Montieren Sie das CQR Gen.2 indem Sie es über die Buffertube schieben.

